

Ventilkasten unterputz für RTL – Ventil



Maße Box:

120mm x 200mm x 60mm

Maße Deckel:

155mm x 230mm

Montage:

Der Ventilkasten unterputz dient dazu das RTL-Ventil optisch unauffällig an einer griffgünstigen Position zu montieren. Vor- und/oder Rücklaufverteiler kommen nicht in diesen Einbaukasten.

Die große Öffnung des Wandeinbaukastens zeigt nach unten, so dass man die Rücklaufverteiler direkt an das RTL-Ventil anflanschen kann. Beim Einsetzen des RTL-Ventils auf die Flussrichtung achten! (Flussrichtung von der Fußbodenheizung zurück ins Heizsystem)
Der Rücklauf zum Heizsystem geht nach oben weg durch die runde Öffnung.



Es ist darauf zu achten, dass der Wandeinbaukasten um die vorgesehene Putzstärke vorsteht und exakt mit der Wasserwaage ausgerichtet ist.

Zur Fixierung stehen rückseitig vier Schraubenlöcher zur Verfügung.

Rohrleitungen immer spannungsfrei anschließen, dies muss auch beim Betrieb der Anlage gewährleistet sein, d.h. Ggf. Dehnschleifen vorsehen.